

기숙사 전기보일러 주의사항

*외출 시 전원을 끄지 마시고 약하게 틀어 **판넬 고장** 또는 **장판 그을림**이 없도록 주의해주시기 바랍니다.

[비전관 오작동 대처방안]

1. 전기보일러 온도조절기 **24도** 초과 오작동 또는 온도조절기 자체 오작동 확인하기
2. 오작동 된 온도조절기 **양옆**(왼쪽/오른쪽)버튼을 동시에 **5-10초** 정도 누르기(자동 리셋)
3. 리셋 후 온도조절기 사용하기(방마다 기계 차이가 있을 수 있습니다.)

[영산비전관 오작동 대처방안]

1. 전기보일러 온도조절기 **24도** 초과 오작동 또는 온도조절기 자체 오작동 확인하기
2. 오작동 된 온도조절기 **전원**(가운데)버튼을 **5-10초**정도 누르기(자동 리셋)
3. 리셋 후 온도조절기 사용하기(방마다 기계 차이가 있을 수 있습니다.)

* 대처방안 후에도 보일러가 계속 오작동 시 생활관 홈페이지 Q/A로 접수 부탁드립니다.



비전관 온도조절기 오류



비전관 온도조절기 리셋 표시



영산비전센터 온도조절기 오류



영산비전센터 온도조절기 리셋 표시